- 木社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大 腕 支 社 〒 550 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06(586)3200 南部支社 〒 590 堺市住吉橋町 2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 北部支社〒 569 高槻市藤の里町 39-6 電話 高槻 0726(71)0361 東部支社 〒 578 東大阪市稲葉2-3-17 電話河内 0729(62)1131 兵 度 支 社 〒 650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100 看話 京都 075(311)7381 奈良支社 〒 631 奈良市学園北2-4-1 電話奈良 0742(44)1111 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 電話和歌山 0734(31)2481 電話 姫路 0792(85)2221 墨陶支社 平 668 畫 岡市三坂町 6-57 電話 豊岡 0796(23)2221 滋養支針 〒 525 蔥津市西大路町 5-34. 電話草津 0775(62)5311 滋賀東支針 〒 522 彦根市大東町12-11 曾経彦根 0749(22)3131 長浜市南呉服町3-4 電話長浜 0749(62)7171 ***・ガスピル 〒 541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

99大阪ガス

ガス給湯暖房機 アアロア




44-980/981/982/983/984型

取扱説明書 保証書付



∼特─長


- 給湯能力24号のビッグパワーで2ヵ所同時使用でもたっぷり出湯!!
- ◆ふたをしたままお湯はり・保温・足し湯の全自動!!
- ◆快適暖房!!お部屋の温度に応じた暖房水温度で室温安定時は省エネ運転します。暖房は温水利用でお部屋の空気を汚しません。
- 熱源機の不具合をエラーコードでお知らせします!!
- 2階浴そうへのお湯はりが可能!!



もくじ

早見表•••4 各部のなまえ・・6 使いかた・・・・11 現在時刻の合わせかた……17 ・ 給湯のしかた…………12 予約時刻の合わせかた……18 自動運転のレガた………13予約運転のレガた………19 1) ・追いだきのしかた…………16・暖房のしかた…………20 か 必ずお守りください・・22 ご注意 こんなときは・・・・25 故障分な?………25 こんなときは 日常の点検とお手入れ……29 凍結予防のしかた……31 ・仕 様......35 アフターサービス……37


早見表




/早見表

各部のなまえ

●台所リモコン




●画面表示部(台所リモコン)




●信部温度」の表示は温度設定の目安です。 ※上記画面表示は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。 なま

合部のなまえ

●浴室リモコン



●画面表示部(浴室リモコン)




●「哈鴻淵度」「ふろ温度」の表示は温度設定の自安です。※上記園面表示は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

な

₹

7

各部のなまえ



屋外設置・PS設置形以外に下記の種類があります。

	品番	型式名			
屋内設置形	44-984型	AT-364FA-AQ			
扉 内 設 置 形	44-981型	AT-364RA-AQ-C			
前方排気延長用	44-982型	AT-364RA-AQ-D			
後方排気延長用	44-983型	AT-364RA-AQ-E			

使いかた――準――備

1 給水元栓を全開にする



2 給湯栓を開け、①水の出ることを確認し、②閉める



3 ガス栓を全開にする



なまえ

使いかた

4 熱源機用のブレーカを 「入」にする




5 ふろ自動スイッチを「入」にする

浴そうに湯の出ることを確かめ、 再度ふろ自動スイッチを押し、湯を止める。



6 時刻設定をする P1.7に従って時刻を含わせます。



--給湯のしかた-使いかたー

給湯スイッチを押す

●台所リモコン・浴室リモコンのどちら かの給湯スイッチを押す。



給湯温度は、前回設定の 温度を表示します。

給湯温度切換スイッチを押して

温度を調節する

●必ず「優先」表示の点灯確認をしてから温度 の調節をします。「優先」表示がされていない リモコンでは温度調節はできません。

〈台所リモコンで調節する場合〉

お好みの温度に調節します。 「優先」表示が消えている時は、浴室リモコ ンの優先スイッチを押し、台所リモコンへ優 先を戻します。

〈浴室リモコンで調節する場合〉

お好みの温度に調節します。 「優先」表示が消えている時は、浴室リモコ ンの優先スイッチを押します。

- ●温度切換は、約38℃~約47℃の間お よび約60℃で調節できます。
- 給湯温度切換スイッチを押し続ける と、連続的に変わります。





給湯栓を開ける

- ●エラーコード「1 1 1」が表示しているとき は、一度駘蕩栓を閉め、しばらく待った後、 開栓します。



給湯栓を閉める



燃焼用送風機は、パーナ消 火後、約5分で停止します。

●バーナが消火し、給湯側の「▲」が 消えます。

ご注意

お湯はり中、給湯するとお風呂と同じ温度の湯が出てきます。

使いかた――**自動運転のしかた**―


- ●自動運転の機能・原理は15ページを参照してください。
- 浴そうの排水栓を開じてください。
- 浴そうにフタをしてください。

ふろ自動スイッチを押す

- ふろ自動ランプが点灯し、自動運転に入ります。
- エラーコード表示「1 1 1 1 ガ表示する場合、 ふろ自動スイッチを「切」にし、再度「入」にします。

ご注意

- 給湯使用中に、ふろ自動スイッチを「入」 にしたとき自動運転にならない場合があり ます。この場合給湯栓を閉めますと、自動 運転を開始します。
- ◆自動運転中に「▲」が表示したり消えた りしますが異常ではありません。



浴室リモコンで

お湯はり水位を設定する


- 水位設定スイッチを押し、適切な湯量にな る数字にバー表示を合わせます。 バー表示は押すごとに水位は上がり、「5」 までくると下がります。
- 布表の数字で一度運転し、水位が高いとき は小さな数字に、水位が低いときは大きな 数字に合わせて、翌日試してください。

ご注意

- 浅い浴そうのとき
- →水位を高くするとあふれることがありま す。また、浴そうの形により、水位は多 少変わります。








使

L

-使いゕた**──自動運転のしかた***─*─

浴室リモコンで ふろ温度を設定する

適切な温度に合わせます。約35℃~約50℃の間で調節できます。




消火

設定した水位・温度になると自動的に消火し、ブザーでお知らせします。(「保温」が表示され、4時間、保温・足し湯を続けます。)

途中で消火したい場合 または自動運転を止める場合

4 ふろ自動スイッチを押す


ふろ自動ランブが消えます。




ご注意

- お湯はり中は
 - ➡水や空気を吸う音が出ることがあります。異常ではありません。
- お湯はり中、給湯するとき
 - →鴻温はふろ温度と同じになります。温度調節したいときは、お湯はりを止めてから 行なってください。
- 入浴するとき
 - →必ず湯をかきまぜて温度を確かめてください。

知っておきたいこと





保温・足し湯運転中は

- 湯温検知は10分毎にポンプで循環して行ないます。
- ●自動運転は、設定した水位・温度でお湯はり完了後4時間後に、自動的に停止します。 (ふろ自動ランプと保温表示が消えます。)

L

-使いかた**--追いだきのしかた**--

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。


●浴そうの循環口より10m以上水が入っていることを確認してから操作してください。



浴室リモコンで

ふろ温度を設定する


約35℃~約50℃の間で調節できます。



点火

追いだきスイッチを押す

- ●エラーコード「1 1 3」が表示する場合、追いだきスイッチを「切」にし、角度「入」にします。



消火

設定したふろ温度より約2℃高い温度まで沸き上がると自動的に消火します。

途中で消火したい場合

3 追いだきスイッチを押す





●追いだきランプとふろ側の「▲」表示が消えます。

/使いかた-現在時刻の合わせかた

- ●台所リモコンの操作力バーを開けて行なってください。
- 電源が「入」の状態で「0 00」を点滅します。
- ◆各スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。

1 時刻スイッチを押す

● 「午前12:00」 が点滅します。



2 現在時刻を合わす

(例:現在時刻が、午後2時10分の場合)


時」スイッチを押して「午後2:00」にします。
 次に「分」スイッチを押して「午後2:10」にします。



「時」「分」スイッチは、一度押すと各々1時間、1分ずつ変わります。押し続けると連続して表示が変わります。

3 時刻スイッチを押す

- ●時刻表示が点滅から点灯に変わり、時計が動きはじめます。
- 時刻表示の右下の「●」 が点減します。




-使いかた一**予約時刻の合わせかた**フ

- 予約時刻とは「お湯はり」がほぼ完了する時刻をいいます。
- ◆台所リモコンの操作カバーを開けて行なってください。
- ●現在時刻を合わせていないと、予約時刻はセットできません。

1 予約スイッチを押す


- [午前12:00]と「(⑤亨和)」が点滅します。
- 予約時刻をそのまま(約15秒以上)にしておきますと予約時刻はセットされ自動的に現存時刻にもどります。



2 予約時刻を合わす

(例:予約時刻が、午後7時30分の場合)


「時」スイッチを押して「午後7:00」にします。次に「分」スイッチを押して「午後7:30」にします。



「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々 1時間、1分ずつ変わります。押し続け ると連続して表示が変わります。

3 予約スイッチを押す

現在時刻に変わると同時に予約時刻がセットされます。




-使いゕた**-- 予約運転のしかた**---

予約運転前に次のことを確認してください。

- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- 浴そうにふたをしてください。
- ◆お湯はり水位とふる温度を確認してください。(自動運転で設定した水位と、湯温になります。)
- 現在時刻・予約時刻を合わせてありますか。

1 予約運転スイッチを押す

- ●「⑥予約」が表示します。
- 予約時刻近くになると運転を始めます。




予約時刻に「お湯はり」がほぼ完了します。

途中で取り消す場合

☑ 予約運転スイッチを押す

●「◎予約」表示が消えます。



予約運転とは

- 予約時刻に「お湯はり」がほぼ完了することをいいます。
- ●予約時刻になると、ブザーでお知らせします。
- 予約運転設定中(熱源機が動きだすまでの間)はふろ自動スイッチ、追いだきスイッチ を押してもスイッチは入りません。
- 予約運転設定中でも「給週」は使用できます。この場合「お湯はり」が完了する時刻が遅くなる場合があります。
- 予約時刻を忘れた場合は、予約スイッチを押すと確認できます。

使いかた

〜使いかた―**―暖房のしかた**―


運 転 (マルチコントロールシステムの場合)

台所リモコンの暖房スイッチは「切」のまま使用してください。

放熱器の

運転スイッチを 入れる

- ●台所リモコンの「運転」と「 」が表示され、暖房運転をはじめます。
- ◆台所リモコンのエラーコード表示「1 1 3」 が表示している場合、すべての放無器を「ひ」 にし、しばらく待ってから放熱器を「入」に してください。




停止

放熱器の

2 運転スイッチを切る

◆台所リモコンの「運転」と「▲」が 消えます。


運転スイッチはゆっくりと操作 してください。 急に「切」にすると「コトン」 という音がすることがあります。




※詳しくは、放熱器の説明書を参照してください。

運 転 (マルチコントロールシステムでない場合)

台所リモコンの 1 暖房スイッチを 押す





放熱器の

② 運転スイッチを 入れる


◆しばらくしてファンが回り、暖かい空気が出てきます。



停止

お所リモコンの 暖房スイッチを 切る

●「運転」と「▲」が消えます。



放熱器の **4** 運転スイツチを 切る



使いかた



編 器内に長時間をまっていた水は 飲まない、調理に使わない /




■ 火傷に注意! (使用中や消火直後は、絶対に無れない)



■ 雷のとき使わない / (ブレーカを「如にする)




■ 雑音防止のためテレビやラジオとは離す!



■ ご確認を!


とがあります。



同時に偏の給湯栓を使うと

温温がぬるくなったり、温量が少なく思るこ

■ 混合水栓を使用の場合 /



- サーモミキシングバルブを使うとき リモコンの温度設定をパルブの温度設定より 高的(3~5℃)にしてご使用ください。
- 出口が取られていないもの(瞬間湯沸器用混合 水柱)を選んでください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。
- 夏期などぬるめのお湯が 出ないとき
- 更期は水温が高いため、湯量を多くしてお使いください。
- 故障に注意!
- この懇談権の付属品、補助用具以外は使用しないでください。
- ・硫黄、酸、アルカリを含んだ健治剤、洗剤は それらの注意書言をよく読んでください。

停電・断水のときは

1 給湯栓を閉める



2 〈断水のみ〉 リモコンのスイッチを 「切」にする



€10±28 <%2174==

長期間・長時間使用しないときは

1 リモコンのスイッチを 「切」にする





2 ガス栓を閉める



〈長期間のみ〉

3 給水元栓を閉める



異常のときは

異常燃焼、臭気、異常音を感じたとき 地震、火災のとき

給湯栓を閉める



2 リモコンのスイッチを 「切しにする



<結がまコン> (<</p>
A的水元栓・ガス栓を
閉める



4 お買い上げの販売店 またはもよりの ガス会社に連絡を!



ご注意



ガス事故防止のために

■ 燃焼状態を確認する /



点火時、消火時、信用中、リモコンの 燃烧表示点灯を確かめる。

■ ガス漏れに気づいたとき / すぐ使用をやめ、絶 水元栓とガス栓を閉 じ、お買い上げの販 売店またはもよりの

ガス会社に連絡を。



絶対に火をつけたり、 電気器具のスイッチ の「入」「別などをし ない。



火災防止のために



■ 近くに燃えやすいものを置かない/ 給採品口をおおわない!



ご確認を

- 使用後は
- →リモコンのスイッチを切る。
- ■お出かけや、お休みのときは ⇒ガス栓を閉める。

設置場所の確認を

この熱源層は屋外設置形ですので、増改築 などによって、屋内状態にしないでくださ い。また、波板などによって聞いをするこ とも思やめください。(44-984型は除く)




故障かな?

●停電・断水・ガスの供給が停止した時


	停 電	断水	ガスの供給停止
給湯・シャワー	(停電時) ●運転は、停止しますが、 水は出続けます。 ●耐温栓を聞じてください。 (通電後) ●使いかた(☞12ページ)に よりご使用ください。	(断水時) ・選転は、停止します。 ・治湯栓を閉じてください。 ・給湯スイッチを「切」にしてください。 (再通水後)・使いがた(☞12ページ)によりご使用ください。	〈供給停止時〉 ■運転は、停止しますが、 水は出続けます。 ●給湯往を閉じてください。 ●給湯スイッチを「切」にしてください。 〈供給再開後〉 ●使いかた(⇔12ページ)によりご使用ください。
ふら自動運転	〈停電時〉 ●運転は、停止します。 〈通電後〉 ●使いかた(全13~15ページ)によりご使用ください。	(断水時) ● 運転は、停止します。 ● ふろ自動スイッチを「切」にしてください。 ■ エラーコード412が 点滅します。 その場合は、再過水 後27ページに従って ください。	《供給停止時》 ● 遺転は、停止します。 ● ふろ自動スイッチを「切」 にしてください。 〈供給再開後〉 ● 使いがた(⇔13~15ペー ジ)によりご使用くださ い。
ふ追いだき	〈停電時〉 ● 運転は、停止します。 〈通電後〉 ● 使いかた(☞16ページ)に よりご使用ください。	〈断水時〉 ● 通常は、正常運転します。	〈供給停止時〉 ・運転は、停止します。 ・追いだきスイッチを「切」 にしてください。 〈供給再開後〉 ・使いかた(☞16ページ)に よりご使用ください。
暖房	〈信電時〉 ● 運転は、停止します。 ● すべての放熱器の運転スイッチを「対」にしてください。 〈通電後〉 ● 使いかた(☞20~21ベージ)によりご使用ください。	(断水時) ● 通常は、正常運転します。 ● エラーコード543が 点滅し、連転が停止する場合があります。その場合は、お近くのガス会社に連絡してください。	 〈供給停止時〉 通転は、停止します。 すべての放熱器の運転スイッチを 下切にしてください。 〈供給再開後〉 使いかた(**20~21べージ)によりご使用ください。

故障かな?

●故障・異常の見分け方、処置方法



処置方法や原因がわからないときは、お買い上げの販売店またはガス会社へご連絡 ください。



エラーコードについて
不具合が生じたとき、その原因を
エラーコードで割知らせします。
メンテスイッチを約2秒以上押す
と、商面表示部に過去のエラーコードを呼び出せます。

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。それでも同じ表示が出る場合、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。

表示	原因	処置 方法						
001	給湯を連続90分以上運転したため。	直湯柱を「随」にして再度「関」にしてください。						
002	ふろの沸き上げを連縛90分以上運転レ たため。	迎いだきスイッチ書たはふろ自動スイッチ書押し なおしてください。						
032	浴そうの栓を完全にしていないため。	ふろ自動スイッチを「切」にして、栓をしっかり閉め て再度「入」にしてください。						
111	給湯側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全関であることを確認後、給湯栓を「閉」						
721	給湯側の回路に異常がおきたため。	にして再度「開」にしてください。						
113	ふろਿ (暖房側) の点火エラーが生 じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、追いだきス イッチ(書たはふろ自動・暖房)を押しなおして ください。(マルチコントロールシステムの場合						
723	ふう側(暖房側)の回路に異常がお きたため。	THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O						
432	浴そうからお湯があふれているため。	ふろ自動スイッチを「切」にして水位設定を低く して再操作してください。						
412	お湯はり中に断水したため。	再通水後、ふろ自動スイッチを「切」にして、再度「入」にしてください。						

上記以外の表示がでる場合は、ランブが点灯しているスイッチをいったん『如』にして再操作して ください。

故障かな?

●次のような場合は故障ではありません。



日常の点検とお手入れ

お手入れの方法

太 体

布または、スポンジに台所用 洗剤をつけてふきとる。



リモコン

水をつけた布をかたく絞り、 軽くふきとる。



浴そうフィルター

ゴミや流あかなど配そのままにしておくと 日詰まりを起こし熟源機の異常の原因とな ります。次の要領で定期的に行ってくださ

浴そうフィルターをはずす

浴そうフィルター





歯ブラシなどで洗う



もとのように取り付ける

フィルターキャップ 浴そうフィルター





まわしてとりつける。

こんなときは

給水側水ストレーナ

次の要額で定期的に行ってください。

給水接続口にある 水ストレーナをはずす



9 歯ブラシなどで洗う



3 もとのように取り付ける



点検の方法

- 熱源機の異常音は?
- 外観に異常は見られませんか?
- 周囲に燃えやすいものを置いていま せんか?



定期点検のおすすめ

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を 防ぎ、安心してより長くご使用いただくため に、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店またはもよりのガス会社 にご相談ください。
- 熱源機が古くなると素交換器やパーナにサビ やスス、ほこりなどがつまったりします。ま た取り付け場所によりパーナに「くも」が巣を はることがあり、ときどきご使用中に異常(異 常音、排気に不快な臭い、目にしみるなど)が ないか確認してください。異常に気づかれた 場合は、使用を中止し、ガス栓を閉めてお い上げの販売店またはもよりのガス会社へご 連絡ください。



凍結予防のしかた

- 凍結すると熱源機や給湯配管が破損して、水漏れや、熱源機が異常をお こすことがあります。
- ●凍結予防ヒータ(次項参照)が内蔵されていますが、冷え込みが厳しい ときは「方法2」または「方法3」で凍結予防を行なってください。




凍結予防ヒータによる自動保温(気温が0℃~-15℃無風の場合) ●ブレーカは絶対 切らないでくだ ●外気温が Dで近くになるとリモコンのスイッ チF人・切」に関係なく凌結予防ヒータのス イッチが入り保温します。 方 ボンブ自動運転 ●外気温が0°C近くになりますと緊張機や温水回路内の水が凍結し、確構することがあ りますので必ず不凍液を注入してください。 ●さらに寒さが厳しいときは 暖房スイッチを「切しにする。 2 すべての放熱器の運転スイッチ ※外気温が下がってきますと自動的に循環ポンプが作動


不凍液について

して凍結を予防します。

- 不運液は大阪ガス指定のものをご使用ください。
- 不凍液は適正濃度を保つため1年に一度、点検が必要です。 ご相談はお買い上げの販売店または、担当メンテ会社もしくは大阪ガス支社まで ご連絡ください。

-凍結予防のしかた-






こんなときは

凍結予防のしかた



- 水抜き栓を閉める ※以下の手順は11ページの「準備! に従ってお使いください。
- 給水元栓を全開にする
- 3 給湯栓を開け、水を出し、 閉める
- 4 ガス栓を全開にする
- ふろ自動スイッチを押し、 湯を出す。再度ふろ自動 スイッチを押し、湯を止 める。



- ガス栓を閉める
- 2 給水元栓を閉める
- ? 給湯スイッチを切る
- 給湯栓を開ける
- 5 ときどき給水元栓を開け 水が出ることを確認する

※熱源機または配管部に水漏れ がないことを確認して使用し



ご注意

- 凍結したまま使用しないでください。
- 凍結による修理は保証期間内でも有料です。

配管・パルブの凍結予防

「方法3」または「凍結予防ヒータによる保温」 では、配管・バルブ類の凍結予防はできま せんので、ご注意ください。

機		1	3		名					
型	_				名	AT-364RA-AQ, -C, -D, -E,	AT-364FA-AQ			
-			-		審	44-980, 981, 982, 983	44-984			
		給	湯	方	式	先止め式				
		曜	房	方	式					
		16		五方		屋外強制排気方式 強制給排気方				
SQ	- 6	3	方		式	區外設置方式	屋内設置方式			
着火		_	*		房	ダイレクト着火				
		本			体	高さ750×幅480×奥行255	高さ750×編480×奥行300			
外形		台	所リ	ŧΞ	シ	高さ198×幅 96×奥行 21				
(am	n)	****	室リ			高さ 96×幅198×奥行 20				
•		本			体	46 kg	50kg			
E			所リ	ŧο	- 1	0.3kg				
	_		室リ			0.3kg				
	_	使	用	*	Œ	1kg/cni以上				
木	Æ	作	S b	*	圧	0.15kg ∕ cf	•			
		給			湯	2.01/2				
最	Œ	暖			房	0 1 / 分以上(前切り使用可	(I)			
作動;	小重	131			3	3.51/分				
ボン	, 7	131			3	5.5 m H 2 O (5.5 1 / 分のとき	1			
機外		僟			房	6.0m H 2〇(8.5 # / 分のとき	5)			
200	度	給			瀍	電子式ガス比例制御方式				
制御;	方式	匿			房	電子式ガス比例制御およびOFF制御方式				
		台族!	モコン	給	澙	約38℃~約47℃(1℃間隔)約60℃				
温度	es err	22 25 13 2			ろ	約35℃~約50℃(1℃間間)				
血液	94 Et)	リモ	コン	前書・シ	ャワー	約38℃~約47℃(1℃間隔)約6	30°C			
		糧			房	約80℃(自動変温システム約80℃~約70℃~約65℃)				
給湯	i 1	1	則御	方	式	水量比例制御方式				
排気フ	20.72	給			湯	負荷による比例制御				
解ねり		暖			薦	負荷による比例制御				
		同			時	負荷による比例制御				
安	£	È	装		đ	・・	る			
消		Ł	-		カ	最大285W				
•							演結予防選転作動時:最大286W			
	-	ガ	1.	5.0	그	R¾オネジ(20A)	**			
	-	給水・給温 暖房(温水)				20Aソルダー戦手付属(G%)				
	}	_				15Aソルダー機手付属(G私)				
417		ふろ(追いだき)				10Aソルダー維手付属(R及)				
接	統	И	オーパフロ・	_	R ½オネジ(15A)	-123 381				
	1	電	気	本体電源 AC100V 60Hz 3心(うち1心アース用)						
	-		_				浴室リモコン2心、台所リモコ			
		給:	排気	接続			給気□ φ100・排気□ φ100 最大延長7 m3曲り			
			_		_					
付			d .		묾	浴室リモコン(一式) 台所リモコン	ソ(一式)			

仕─様

使用ガ	ス	1時間当	1時間当たりのガス消費量(kcal/h)			標準出力(kcal/h)		
杰田书 :	型式名	全ガス	給湯ガス消費量		曜 房	能力最大時		
使用ガス グループ	^	消費量	最大	最小	ガス消費量	給 湯	追いだき	暖房
都市ガス用	AT-364RA-AQ AT-364RA-AQ-C AT-364RA-AQ-D		45,000	4,700	15,000	36,000 (24号)	7,500	12,000
LPガス	AT-364FA-AQ-E AT-364FA-AQ	4.75 kg/h	3.65 kg/h	0.39 kg/h	1.19 kg/h	36,000 (24号)	7.500	12,000

		都市ガス用13A	LPガス用
出遷能力(《/min) (能力大)	水温+25℃上昇	(24	.0)
(成カス/ (水圧:1 kg 1 / cf時)	水温+40℃上昇	15.	0

● 給湯能力の()内は、水温+25℃上昇に換算した相当出湯能力です。

/アフターサービス

アフターサービスのお申し込み・

- 25~28ページの 故障かな? の項を見てもう一度確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い 上げの販売店または、大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことを お知らせください。

(1)品 名……ガス給湯暖房機

エックス ブリオール・オート

(2)品 番……正面右下部に貼付してあります。

(3)現 象……エラーコードなど(できるだけ詳しく)

(4)お客様名・住所・電話番号・道順

〈44-980の場合〉

(N) 44-980 (U)

大阪ガス株式会社 744 980 07

(AT-364RA-AQ)

転居される場合

●ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居 先のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談くださ い。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類・ 電気の限效数によっては調整できない場合もあります。

保証・修理について

- 保証期間中には…
- 保証書に記載のように、熱源機の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取 扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。
 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
 この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後
 10年です。

ジ大阪ガス

ガス給湯暖房機 アマル

PRIOR®

44-980/981/982/983/984型 取扱説明書 (折り込み)


この度は、大阪ガスの給湯暖房システム「エックスプリオール·オート」をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。

●別添の取扱説明書とともに、この「折り込み」をよくお読みの上、 正しくお使いください。

必ずお守りください

火災防止のために

ガソリン・ベンジンなど燃えやすい ものを熱源機の近くに置かないでく ださい。



入浴時のご注意

入浴時には浴そう内の循環口をタオルなどで、ふさがないでください。 (故障の原因となります。)



用途の確認

この熱源機は家庭用製品です。業務用には使用しないでください。

ソーラーとの接続について

この熱源機はソーラー機器 (太陽熱温水器) との接続はできません。

給排気筒接続の確認

給排気が正しく接続されているか確認してください。 (外れ・先端のふさぎがあると排気ガスが漏れ大変危険です。)